

产品内含有有害物质的部品List 及含有与否

部品名称	有害有毒物质及成份					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
激光头 Optical Pickup	X	○	○	○	○	○
主轴马达 Spindle Motor	X	○	○	○	○	○
步进马达 Stepping Motor	X	○	○	○	○	○
印刷电路组件* Printed Circuit Assembly	X	○	○	○	○	○
机构组件 Mechanism Assembly	X	○	○	○	○	○
机壳组件 Cabinet/Cover/Case	○	○	○	○	○	○
前面板组件 Front Bezel/Door	○	○	○	○	○	○
软件驱动盘件 Software(CDE)	○	○	○	○	○	○
通用串接器(USB线) USB Cable	○	○	○	○	○	○

O: 表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在S/TI1363-2006标准规定的限值要求以下 X: 表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过S/TI1363-2006标准规定的限值要求

(所有 * 均在欧盟RoHS 豁免范围内)

* 印刷电路组件包括印刷电路板及其上面的电子元器件

Safety Instructions

CAUTION: CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTER LOCKS DEFEATED AVOID EXPOSURE TO THE BEAM
ADVARSEL: KLASSE 3B SYNLIS OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅS ER FJERNET. UNNGÅ ÅT RØRE LASERSTRÅLEN.
VARO! LUOKKA 3B AVATTAESSA KUNNATTAESSA LUONNIN KÄIKYVÄÄ JÄÄNNÄKÄÄNTÖN LASERISÄTELYÄ. VÄLTÄ LASERISÄTELYÄ ÄLÄ TISTUMISTA.
ATTENTION: CLASS 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE ET ENCLÈCHEMENTS DÉFECTUEUX. ÉVITEZ L'EXPOSITION AU FASCEAU.
VORSICHT: SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG GEBEN KLASSE 3B NENNEN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRINGERUNG ÜBERBRÜCKT VERMEIDEN SIE ES, SICH DEM STRAHL AUSZUSETZEN.
ADVARSEL: KLASSE 3B SYNLIS OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅS FJERNES. UNNGÅ ÅT RØRE LASERSTRÅLINGEN.
WARNING: CLASS 3B SYNLIS OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅS FJERNES. UNNGÅ ÅT RØRE LASERSTRÅLINGEN.



EU Conformity Notice

Hitachi-LG Data Storage Inc. hereby declares (that this/these products) comply/ complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive → 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/12/EC, 2015/863/EU.

Hitachi-LG Data Storage Inc Amsterdam office - Keienbergweg 77, 1101 GE, Amsterdam, The Netherlands

CAUTION: The laser used in the Drive can damage your eyes. Do not attempt to open the cover. To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Use of controls or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

VORSICHT: Der in diesem Laufwerk benutzte Laser kann Ihre Augen schädigen. Versuchen Sie keinesfalls, die Abdeckung zu öffnen. Um die Gefahr eines elektrischen Schocks zu reduzieren, sollten Sie die Abdeckung (oder Rückseite) keinesfalls entfernen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die vom Benutzer selbst gewartet werden können. Überlassen Sie die Wartung qualifizierten Kundendiensttechnikern. Beachten Sie bei der Benutzung von Bedienenelementen und der Durchführung von Prozeduren unbedingt die Anweisungen dieses Handbuchs, da andernfalls gefährliche Strahlung freigesetzt werden kann.

WARNING: Setzen Sie das Laufwerk keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes oder elektrischer Schocks zu reduzieren.

ATTENTION: l'exposition au laser utilisé dans le graveur présente un danger pour les yeux. N'essayez pas d'ouvrir le capot. Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez pas le capot ni l'arrière du dispositif. Aucun pièce interne ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour la maintenance de l'appareil, adressez-vous au personnel qualifié du service de maintenance. L'utilisation de commandes ou de procédures différentes de celles spécifiées s'appuie peut entraîner une exposition à des rayons dangereux.

AVERTISSEMENT: Ne pas exposer ce matériel à la pluie ou à l'humidité (risques d'incendie et d'électrocution).

PERICOLO: Il dispositivo di lettura e scrittura utilizzato in questo masterizzatore utilizza un raggio laser che, se osservato da vicino, può danneggiare la vista. Evitare di smontare l'apparecchio. All'interno dell'apparecchio non sono presenti parti che richiedono manutenzione da parte dell'utente. In caso di difetti o guasti, rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica. L'esecuzione di procedure diverse da quelle espressamente indicate in questo manuale può provocare pericolose esposizioni alle radiazioni laser.

ATTENZIONE: Al fine di evitare cortocircuiti o principi di incendio, evitare di esporre questo apparecchio alla pioggia o ad una eccessiva umidità ambientale.

PRECAUTION: El laser utilizado en la unidad puede dañar sus ojos. No intente abrir la tapa. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (ni la parte posterior). No tuya piezas internas que deba manipular el usuario. El servicio de mantenimiento debe efectuarlo personal técnico cualificado. El uso de controles o la ejecución de procedimientos distintos de los especificados en este manual pueden ser causa de exposición a radiación peligrosa.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

CUIDADO: O laser utilizado na unidade pode causar lesões oculares. Não tente abrir a tampa. Para reduzir o risco de choques elétricos, não retire a tampa (nem a parte traseira superior). A unidade não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Deixe a manutenção para um técnico de assistência qualificada. A utilização de controles ou a execução de procedimentos que não sejam os especificados neste manual podem causar a exposição a radiações perigosas.

AVISO: Para reducir o risco de incêndio ou choque elétrico não exponha este aparelho à chuva ou humidade.

To install of your product, please read the quick setup guide in the Tool DISC carefully and completely.

Slim External model Installation


DVD-MULTI DRIVES

BD-DRIVES




How to Use USB Connectivity

(Only support Slim External DVD-MULTI /BD DRIVES)
 (Excluding Japan Market)



HH External model Installation

To AC wall outlet.



HH model Installation



* This product is defaulted to ODD mode when it is powered on.

1. With the tray open, press and hold the 'Eject' button for 2 seconds. (The LED indicator will turn on, switching to TV mode. Press and hold the button again for 2 seconds with the tray open to return to ODD mode).
2. Insert your supported media into the drive. The disc file system will be converted to FAT32 and will be recognized as USB flash memory.
3. Select and play the files from your A/V device to enjoy videos, pictures and music. Refer to your A/V device owner's manual for more information.