

R400 LASER PRESENTATION REMOTE

Setup Guide | Guide d'installation



logitech®


3 ENGLISH

4 FRANÇAIS

5 ESPAÑOL

6 PORTUGUÊS

SETUP



? www.logitech.com/support/r400

FEATURES




- 1** Laser pointer
- 2** Slide forward and back
- 3** Launch slide show
- 4** Black screen
(in some applications)

HAVING PROBLEMS?

- 1** Batteries and polarity OK?
- 2** Power switch on?
- 3** Receiver plugged in?
- 4** Range OK
(up to 15 meters/50 feet)?
- 5** Try restarting
your computer.

CONFIGURATION



? www.logitech.com/support/r400

FONCTIONNALITÉS




- 1** Pointeur laser
- 2** Diapositive précédente et suivante
- 3** Lancer le diaporama
- 4** Écran noir (dans certaines applications)

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

- 1** Les piles sont-elles neuves et sont-elles dans le bon sens?
- 2** Le commutateur d'alimentation est-il activé?
- 3** Le récepteur est-il branché?
- 4** La portée est-elle correcte (jusqu'à 15 mètres/ 100 pieds)?
- 5** Redémarrez l'ordinateur.

CONFIGURACIÓN



? www.logitech.com/support/r400

COMPONENTES




- 1** Puntero láser
- 2** Avance y retroceso
- 3** Inicia una presentación
- 4** Pantalla negra (en algunas aplicaciones)

¿TIENES PROBLEMAS?


- 1** ¿La carga y polaridad de las baterías son correctas?
- 2** ¿Está encendido el dispositivo?
- 3** ¿Está conectado el receptor?
- 4** ¿Es correcto el radio de acción (hasta 15 metros/50 pies)?
- 5** Reinicia la computadora.

INSTALAÇÃO



? www.logitech.com/support/r400

RECURSOS



- 1** Apontador laser
- 2** Deslizar para a frente e para trás
- 3** Iniciar apresentação de slides
- 4** Tela preta (em alguns aplicativos)

ESTÁ COM PROBLEMAS?

- 1** Pilhas e polaridade corretas?
- 2** Botão de alimentação ligado?
- 3** Receptor conectado?
- 4** Alcance adequado (até 15 metros)?
- 5** Tente reiniciar o computador.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

WEB-621-000831.002